

Prolongez la durée de vie de votre poulailler en bois

Protection contre l'humidité et les intempéries

- Surélevez le poulailler de 10 à 20 cm du sol à l'aide de briques ou de parpaings pour empêcher la remontée d'humidité par capillarité.
- Appliquez une lasure ou une huile de protection non toxique (norme EN 71-3) sur les surfaces extérieures avant l'arrivée de l'hiver.
- Utilisez un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine (80/20) comme traitement préventif naturel et économique une fois par an.

Maintenance structurelle et étanchéité

- Vérifiez l'étanchéité du toit (shingle, feutre bitumé ou tôles) avant la saison des pluies et colmatez les fissures avec un mastic bitumineux.
- Inspectez les jonctions des parois deux fois par an pour détecter les entrées d'air froid ou les zones de pourriture naissantes.
- Contrôlez mensuellement le bon fonctionnement des gonds, des verrous et de la porte automatique pour éviter les blocages dus au travail du bois.

Hygiène et santé : le protocole de nettoyage

- Effectuez un grand nettoyage annuel complet en désinfectant les parois intérieures avec de la terre de diatomée ou des produits homologués contre les poux rouges.
- Renouvelez intégralement la litière toutes les 4 à 6 semaines durant la période hivernale.
- Surveillez le taux d'humidité intérieure : il ne doit pas dépasser 70 % pour prévenir les maladies respiratoires chez vos poules.